



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Instalación y remplazo - TUBO LED T8




El usuario que instale este producto es responsable de realizar un adecuado cableado y conexión eléctrica, así mismo debe identificar los cables, ya que los colores de estos pueden variar. No se recomienda instalar este tipo de productos si no se tiene un conocimiento técnico del tema. Es indispensable identificar la salida de energía y la configuración de los controles antes de instalar o colocar sus luminarias.

4.



Voltaje de entrada: AC 100-240V
N= Neutro / Tierra
L = Línea/ Fase (+)

Determine cual sera el terminal (socket) "+" (L=Línea/Fase) del portatubo o lámpara y realice adecuada instalación eléctrica al terminal seleccionado. Conecte a tierra cuando sea necesario, principalmente cuando la corriente presente altibajos.



PELIGRO POTENCIAL

NO INSTALE TUBOS FLUORESCENTES

El balasto ha sido removido

5. Instale el tubo LED ECOLITE T8 teniendo en cuenta el terminal de corriente AC asignado en el (paso 4) para que coincida con el extremo marcado del tubo.



Antes de su instalación o remplazo corte la energía eléctrica.



Identifique y retire el balasto. Recicle adecuadamente.



Advertencia voltaje de entrada por un solo extremo.



Importado y Distribuido
Ecolite S.A.S
Nit: 900.645.687-2



Iluminación LED
www.ecolite.com.co